



PRODUKTBLAD — Släckstav PSE

Ett lätt miljövänligt och effektivt alternativ eller komplement till tunga handbrandsläckare

Släckstaven klarar alla typer av bränder och hanteras enkelt med en hand. Den varma aerosolen är ofarlig, miljövänlig, klimatneutral och skadar inte utrustning eller material.

Släckstaven är inte trycksatt, kräver ingen service, håller minst 10 år och kräver ingen sanering efter användning.

Den kan användas både inom- och utomhus och är särskilt effektiv vid motor-, diesel, maskin-, El- och fettbrand. Ett perfekt verktyg för väktare, polis, räddningstjänst, bilar, fritidsbåtar, kontor, restauranger, affärer, hemtjänst, industri, truckar, fordon, taxi, m.fl.

Brandsläckningsaerosolen fungerar genom att stabilisera de fria radikalerna (syre, väte, hydroxid) vilket bryter den kemiska processen i brandhärden som snabbt släcks.

Fördelar

- Lätt och enkel att använda
- Klarar alla typer av bränder
- Ingen sanering efter användning
- Håller minst 10 år, ingen service
- 5 års garanti

Säkerhetsinformation

- Kontrollera att släckstaven är oskadd
- Förvara släckstaven utom räckhåll för barn
- Röret blir cirka 100 grader efter användning. Håll i handtaget tills det svalnat eller lägg ifrån dig på lämpligt sätt.
- Rikta aldrig släckstaven mot människa eller djur
- Släckstaven är en varm aerosol och kan orsaka brännskador om den används på felaktigt sätt
- Plocka aldrig isär eller på annat sätt manipulera släckstaven
- Ingen klimatpåverkan (GWP=0, ODP=0)
- Innehåller inga giftiga ämnen (LOAEL/NOAEL=0%)
- Detaljerad information i säkerhetsdatabladet.
- CE märkt, ISO och brandklassad enligt EN3-7
- Använd släckstav är förbrukad lämnas för återvinning

Så här använder du släckstaven

1. Vrid plastskyddet på släckstaven 180 grader så att startknappen frigörs.



2. Rikta släckstaven mot brandhärden och tryck in den röda startknappen tills det hörs ett klick.



3. Håll släckstaven mot brandhärden under hela uttömningsfasen



Tillbehör

- Skylt vid montering släckare på vägg
- Hölster (avsett för PSE-2)


RoHS

PICC
CE




REKOMMENDATION	PSE-2	PSE-3	PSE-4
Kök, hem	●		
Bilar, fritidsbåtar, lägenheter	●	○	
Restaurangkök	●	○	
Villor, kontor	●	○	
Lastbilar, bussar, truckar		●	○
Anläggningsmaskiner		●	○
Industri, verkstad		○	●
Fartyg, maskinrum		○	●

SPECIFIKATION	PSE-2	PSE-3	PSE-4
Släckmedel	80 gram	135 gram	240 gram
Släcktid	≥ 15 sek	≥ 15 sek	≥ 15 sek
Släckavstånd	< 3 meter	< 3 meter	< 3 meter
Vikt	530 gram	860 gram	1 510 gram
Längd	34 cm	37 cm	37 cm
Hållbarhet	10 år	10 år	10 år
Temperatur	-40° +55°	-40° +55°	-40° +55°
Brandklassning	13B	21B	34B

Brandklasser	Aerosol	Vatten	Pulver	Skum	CO2	Fett
A— Fibrös	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
B— Flytande bränslen	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
C— Gasformiga bränslen	Ja	-	Ja	-	-	-
F— Fettbrand (kök)	Ja	-	-	-	-	Ja
EL bränder	115 kV	-	-	-	Ja	-
PSE-3 JÄMFÖRELSE	135 gram	2 Liter	1 kg	4 Liter	2 kg	4 liter
Trycksatt	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Service	-	2 år	1 år	1 år	1 år	1 år
Sanering	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Innehåller giftiga ämnen	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja

Så här släcker du en brand

Rikta staven mot toppen på lågorna och sedan nedåt basen, och från sida till sida. Upprepa proceduren till branden är släckt.

Håll ett säkerhetsavstånd på 1 meter från branden för att undvika brännskador från branden.

Garanti och Hållbarhet

Släckstaven har en hållbarhet på minst 10 år och en garanti på 5 år från inköpsdatumet under förutsättning att den förvarats enligt rekommendationen och inte har utsatts för ovarsam hantering.

Skulle produkten uppvisa defekter, skicka genast tillbaka släckstaven till återförsäljaren med beskrivning och kvitto på inköpstillfället.

Garantin gäller inte för skador uppkomna till följd av ovarsam hantering, översvämning, jordskalv, krig, vandalism eller om släckstaven använts på annat sätt i strid med produktens rekommendationer.